

WARUNKI DOSTAWY I POSADOWIENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przed dostawą kontenerów **Najemca/Kupujący** zobowiązany jest do:
 - a. zapewnienia dojazdu do miejsca posadowienia kontenerów – odpowiednio utwardzonego i dostosowanego do gabarytów środka transportującego kontenery, a także zapewnienia przestrzeni potrzebnej do swobodnej pracy dźwigu rozładującego kontenery,
 - b. przygotowania utwardzonego i wypoziomowanego podłoża lub fundamentu w miejscu posadowienia kontenerów,
 - c. uzyskania we własnym zakresie, w odpowiednim czasie i na własny koszt, wszelkich zezwoleń koniecznych do posadowienia i użytkowania kontenerów,
 - d. poinformowania **Wynajmującego/Sprzedającego** o obowiązujących w miejscu dostawy i posadowienia kontenerów przepisach BHP i PPOŻ,
 - e. poinformowania **Wynajmującego/Sprzedającego** o szczególnych przepisach dotyczących ubioru i/lub wyposażenia pracowników – dotyczy to ich rodzaju i specyfikacji,
 - f. poinformowania **Wynajmującego/Sprzedającego** o konieczności posiadania przepustek do wejścia na teren, obszar lub miejsce, w którym posadowione mają zostać kontenery,
 - g. zapewnienia dźwigu do rozładunku przy dostawie, a w przypadku wynajmu – przy dostawie i zwrocie kontenerów,
 - h. zapewnienia przyłącza elektrycznego trójfazowego 380V dostosowanego do wtyki 32A/5 bolców, które przystosowane jest do poboru mocy minimalnie 10kW oraz przyłącza elektrycznego 230V w maksymalnej odległości 5 metrów od miejsca posadowienia kontenerów,
 - i. wykonania we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkich koniecznych do użytkowania pomiarów elektrycznych do eksploatacji kontenera,
 - j. zapewnienia pojemników na odpady montażowe,
 - k. przekazania **Wynajmującemu/Sprzedającemu** danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za odbiór kontenerów na miejscu dostawy.
 - l. W przypadku konieczności przeładunku kontenerów spowodowanej brakiem możliwości wjazdu samochodu dostarczającego kontener do miejsca ich posadowienia, **Najemca/Kupujący** zostanie obciążony dodatkowymi kosztami przeładunku kontenerów w wysokości 250,00 pln netto / 1 kontener.

WARUNKI DOSTAWY I POSADOWIENIA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

§ 2

1. Przed rozpoczęciem użytkowania kontenera, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami, instrukcją obsługi.
2. Najemca/Kupujący zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy pracach związanych z transportem, montażem oraz serwisowaniem kontenera. W trakcie w/w czynności należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.
3. Kontener należy eksploatować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP, PPOŻ i przeznaczeniem.
4. Naprawy serwisowe instalacji elektrycznej powinna wykonywać osoba wykwalifikowana z uprawnieniami elektrycznymi.
5. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych instalacji elektrycznej odłączyć zasilanie główne zewnętrzne kontenera.
6. Naprawy serwisowe instalacji hydraulicznej powinna wykonywać osoba wykwalifikowana w zakresie instalacji sanitarnych.
7. Nie włączać (wyłączać) urządzeń elektrycznych wilgotnymi rękami.
8. Należy chronić zewnętrzny główny przewód zasilający przed uszkodzeniem, nie używać (nie ciągnąć) za przewód przy manewrowaniu i ustawianiu kontenera.


WARUNKI POSADOWIENIA KONTENERÓW

§ 3

1. W zakresie posadowienia kontenerów Najemca/Kupujący zobowiązany jest zapewnić:
 - a. równe, wypoziomowane i utwardzone podłoże (np. w postaci płyt betonowych lub kostki brukowej),
 - b. podpory lub fundamenty (np. bloczki betonowe – rozwiązanie przedstawia **rysunek**),
 - c. fundamenty ławowe (ława betonowa o szerokości 30 cm po obwodzie kontenera).
2. W przypadku posadowienia skomplikowanych obiektów i/lub modułów kontenerowych, zaleca się indywidualne podejście do tematu. Wynajmujący/Sprzedający może zaproponować konkretne rozwiązanie wraz ze szczegółowym rysunkiem posadowienia.
3. W przypadku, gdy Najemca/Kupujący nie przygotuje odpowiedniego fundamentu lub wypoziomowanych bloczków betonowych w miejscu posadowienia kontenerów, Wynajmujący/Sprzedający wykona te czynności na koszt Najemcy/Kupującego i obciąży go kosztem za materiał oraz czynność poziomowania w wysokości 150,00 pln netto / 1 kontener.
4. Zabrania się posadowienia kontenera bezpośrednio na podłożu, wymagane jest zastosowanie podwalin, belek drewnianych, bloczków betonowych, płyt drogowych, tak aby zachować minimum 150mm odległości od podłoża do dolnej krawędzi ramy oraz odsunąć je w głąb konstrukcji o 15 cm tak, aby nie blokować odpływów wody z rynny.

WARUNKI DOSTAWY I POSADOWIENIA

Uwaga: koszt nie obejmuje prac ziemnych



Ryszard Gulida

Prezes Zarządu